



Gérer les paramètres système partagés

Publié: 2025-03-28

À partir d'un console, vous pouvez gérer de manière centralisée les paramètres système partagés de chaque sonde connectée pour les priorités d'analyse, l'analyse des fichiers, les enregistrements, les localisations réseau et les domaines approuvés, ainsi que les paramètres de réglage. Vous devez spécifier le système de gestion de chaque sonde.

 **Important:** Gestion pour **Priorités d'analyse**, **Analyse collective des menaces**, **Analyse de fichiers**, les enregistrements, les domaines sécurisés et les paramètres de réglage sont liés : si vous transférez la gestion d'un paramètre, la gestion est transférée pour tous les paramètres.

1. Connectez-vous au système ExtraHop.
Répétez ces étapes pour chaque sonde dans votre environnement.
2. Cliquez sur l'icône Paramètres système  puis sélectionnez **Priorités d'analyse**, **Paramètres de réglage**, **Localités du réseau** ou **Collection de disques**.
3. Cliquez **Gestion des transferts**.
4. Sélectionnez le console.
5. Cliquez **Transfert**.

Sur une console uniquement, vous pouvez configurer la gestion centralisée des paramètres de l'espace de stockage des enregistrements tiers ou basés sur le cloud. Pour chaque sonde, vous devez spécifier la console de gestion.

1. Connectez-vous aux paramètres d'administration du sonde.
2. Dans la section Enregistrements, cliquez sur **Disquaire**.
3. Sélectionnez le console depuis le menu déroulant.
4. Cliquez **Transférer la propriété**.



Note: La console n'affiche pas la liste des capteurs connectés qui partagent ces paramètres.