

# Réinitialisation du datastore local et suppression de toutes les métriques du système ExtraHop

Publié: 2023-09-19

Dans certaines circonstances, comme le déplacement d'un capteur d'un réseau à un autre, il peut s'avérer nécessaire d'effacer les métriques des datastores local et étendu. La réinitialisation du datastore local supprime toutes les mesures, les lignes de base, les analyses de tendances et les périphériques découverts, et affecte toutes les personnalisations de votre système ExtraHop.

## Avant de commencer

Familiarisez-vous avec les [concepts de base de données](#) ExtraHop.

Les personnalisations sont des modifications apportées aux paramètres par défaut du système, tels que les déclencheurs, les tableaux de bord, les alertes et les mesures personnalisées. Ces paramètres sont stockés dans un fichier sur le système et ce fichier est également supprimé lorsque le datastore est réinitialisé. La plupart des personnalisations sont appliquées aux périphériques, qui sont identifiés par un ID sur le système. Lorsque le magasin de données local est réinitialisé, ces identifiants peuvent changer et toutes les affectations basées sur les périphériques doivent être réaffectées aux périphériques en fonction de leurs nouveaux identifiants. La procédure de réinitialisation comprend une option permettant de sauvegarder et de restaurer vos personnalisations.

Si vos identifiants de périphérique sont stockés sur le datastore étendu et que ce datastore est déconnecté lors de la réinitialisation du datastore local, puis reconnecté ultérieurement, ces identifiants de périphérique sont restaurés dans le datastore local et vous n'avez pas besoin de réaffecter vos personnalisations restaurées.

Les

alertes configurées sont conservées sur le système, mais elles sont désactivées et doivent être activées et réappliquées au réseau, au périphérique ou au groupe de périphériques approprié. Les paramètres du système et les comptes d'utilisateur ne sont pas affectés



**Avertissement** Cette procédure permet de supprimer les identifiants et les métriques des périphériques du système ExtraHop

1. Connectez-vous aux paramètres d'administration du système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin`.
2. Dans la section Configuration du système, cliquez sur **Datastore et personnalisations**.
3. Déconnectez votre datastore étendu en procédant comme suit :
  - a) Dans la section Paramètres du datastore étendu, cliquez sur **Configurer le datastore étendu**.
  - b) Cliquez sur le nom du montage qui contient le datastore que vous souhaitez déconnecter.
  - c) Dans la ligne de ce datastore, cliquez sur **Disconnect Extended Datastore (Déconnecter le datastore étendu)**.
  - d) Tapez **YES** pour confirmer, puis cliquez sur **OK**.
4. Retournez à la page Datastore et personnalisations.
5. Dans la section Local Datastore Settings (Paramètres du magasin de données local), cliquez sur **Reset Datastore (Réinitialiser le magasin de données)**.
6. Sur la page Réinitialiser le magasin de données, indiquez s'il faut enregistrer les personnalisations avant de réinitialiser le magasin de données.

- Pour conserver les personnalisations actuelles après la réinitialisation du magasin de données, cochez la case **Enregistrer les personnalisations**.
  - Pour supprimer les personnalisations actuelles après la réinitialisation du magasin de données, décochez la case **Sauvegarder les personnalisations**.
7. Tapez **YES** dans la zone de texte de confirmation.
  8. Cliquez sur **Réinitialiser** le magasin de données.  
Si vous avez choisi de sauvegarder vos personnalisations, une invite apparaît avec une liste détaillée après environ une minute. Cliquez sur **OK** pour restaurer les personnalisations sauvegardées.