## Konfigurieren Sie die iDRAC-IP-Adresse mit einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus

Veröffentlicht: 2025-02-04

Der Fernzugriff auf das ExtraHop-System ist über den Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) möglich. In Umgebungen, in denen DHCP nicht verfügbar ist, kann dem iDRAC entweder über die Bedienelemente auf der Vorderseite eine IP-Adresse zugewiesen werden oder indem ein Monitor, eine Tastatur und eine optionale Maus an die Appliance angeschlossen und dann Änderungen über das System-Setup-Programm vorgenommen werden. Nachdem die IP-Adresse konfiguriert wurde, können zusätzliche Konfigurationen über die iDRAC-Webadministrationsoberfläche vorgenommen werden.

- Informationen zur Konfiguration der iDRAC-IP-Adresse über die Bedienelemente auf der Vorderseite und zur Konfiguration zusätzlicher iDRAC-Einstellungen finden Sie unter Konfigurieren Sie die iDRAC Remote Access Console 2.
- Weitere Informationen zum iDRAC finden Sie in der Dokumentation zum Integrated Dell Remote Access Controller unter http://dell.com/support/manuals 2.
- 1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, schalten Sie es aus.
- 2. Stecken Sie ein Ethernet-Kabel in den beschrifteten iDRAC-Anschluss auf der Rückseite der Appliance und das andere Ende des Kabels in den LAN-Switch im Netzwerk.
- 3. Schließen Sie einen Monitor an den VGA-Anschluss der Appliance an.
- 4. Schließen Sie eine Tastatur an einen USB-Anschluss der Appliance an.
- 5. Optional: Schließen Sie eine Maus an einen USB-Anschluss der Appliance an.
- 6. Drücken Sie den Netzschalter des Geräts.
- 7. Wenn der Monitor den System-BIOS-Bildschirm anzeigt, drücken Sie F2, um auszuwählen Systemeinstellungen.
- 8. Wählen Sie im Menü iDRAC-Einstellungen.



 Drücken Sie auf dem Bildschirm mit den iDRAC-Einstellungen die Pfeiltaste oder die Maustaste, um auszuwählen Netzwerk.

DOLL SYSTEM SETUP		Help   About   Exit
iDRAC Settings		
IDRAC Settings		
DRAC Settings Version	10.0.74 100.00 (Build 28)	
System Summary Network		
Alerts Virtual Media		
VFlash Media Power Configuration		
System Location		
Use this page to configure the network FM settings, and VLAN settings.	properties, common DRAC settings, Pv4 and Pv6 properties,	
UER v2.3 PowerEdge R730 Service Tag: 7XCIVEB2		Finish

- 10. Scrollen Sie nach unten zu IPV4-Einstellungen, und füllen Sie die folgenden Felder aus:
  - a) Statische IP-Adresse
  - b) Statisches Gateway
  - c) Statische Subnetzmaske

DAG Cattinen Maturali		
RAC Settings • Network		
DNS DRAC Name	idrac-7XQVFB2	
Auto Config Domain Name	Bisabled O Enabled	
Static DNS Domain Name		
V4 SETTINGS		
Enable IPv4	O Disabled @ Enabled	
Enable DHCP	Oisabled     O Enabled	
Static IP Address	10.0.0.1	
Static Gatoway	10.0.0.100	
Static Subnet Mask	255.0.00	
Use DHCP to obtain DNS server addresses	Bisabled     Disabled     Disabled	
Static Preferred DNS Server	8.8.8.8	
Static Alternate DNS Server	0.0.0.0	

- Optional: Geben Sie die IP-Adressen f
  ür Statischer bevorzugter DNS-Server und der Statischer alternativer DNS-Server. Durch die Einrichtung von DNS kann der iDRAC auf Netzwerkressourcen mit DNS-Namen statt mit IP-Adressen zugreifen. Wenn Sie keinen DNS-Server haben, fahren Sie mit Schritt 12 fort.
- 12. Nachdem Sie die Änderungen an der iDRAC-Konfiguration vorgenommen haben, drücken Sie die ESC-Taste, um das Exit-Menü aufzurufen.
- 13. Wählen **Änderungen speichern und beenden** und drücken Sie dann die EINGABETASTE, um Ihre Änderungen beizubehalten.
- 14. Geben Sie in einem Webbrowser die iDRAC-IP-Adresse ein und melden Sie sich mit dem Benutzernamen an root und das Passwort, bei dem es sich um die Service-Tag-Nummer handelt, die auf dem Anmeldebildschirm oder auf dem ausziehbaren Etikett an der Vorderseite des Geräts aufgeführt ist. Das Passwort unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung.

11 A	ITEGRATED REMOTE CCESS CONTROLLER	Enterprise	
			_
Login			?
IDRAC-7XQVFB2	DA 3100		
Type the Username and	Password and click Submit.		
Username:	Password:		
root			
Domain:			
This iDRAC	\$		
		Cancel	ubmit

- 15. klicken Einreichen.
- 16. Optional: Ändern Sie das Root-Benutzerpasswort in der **iDRAC-Einstellungen** > **Benutzerauthentifizierung** Abschnitt.

_									
DA 3	m 100	Local Users	Directory	Services Sr	mericand				
01.0	komin Xvervlew	Users							• C (
-	Server Logs Power / Thermal	Users					Didee		
	Virtual Console	Lines ID	-	Dese Marrie	0010	1.444	Profest Dava	Profest David Bill	010.0
	-Setup Troubleshooting	Instructions: To configure a user, click on the User ID number.							0.000 10
	Ucenses	1	Disabled	anonymous	None	None	None	Disabled	Disabled
	Intrusion	2	Enabled	soon	Administrator	Administrator	Administrator	Enabled	Disabled
-	IORAC Settings	3	Disabled		None	None	None	Disabled	Disabled
	User Authentication	4	Disabled		None	None	None	Disabled	Disabled
	Update and Rolback	5	Disabled		None	None	None	Disabled	Disabled
	Server Profile	6	Disabled		None	None	None	Disabled	Disabled
	Sessions	7	Disabled		None	None	None	Disabled	Disabled
٠	Hardware		Disabled		None	None	None	Disabled	Disabled
٠	Storage		Disabled		None	None	None	Disabled	Disabled

Sie können jetzt von jedem Webbrowser aus über die zugewiesene IP-Adresse auf die iDRAC-Weboberfläche zugreifen.