

Gruppen für die Standardanalyse priorisieren

Veröffentlicht: 2025-03-28

Sie können Gerätegruppen für die Standardanalyse auf der Grundlage ihrer Bedeutung für Ihr Netzwerk angeben. Gruppen werden in einer geordneten Liste aufgeführt.

Hier sind einige wichtige Überlegungen zu [Standardanalyse](#):

- Geräte, die für den Abschnitt Standardanalyse priorisiert wurden, erhalten erweiterte Analysen, wenn Kapazität vorhanden ist.
 - Sie müssen über volle Schreibrechte verfügen, um Analyseprioritäten bearbeiten zu können.
 - Sie können nicht mehr als 200 Gerätegruppen für die Standardanalyse priorisieren.
1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
(Diese Schritte müssen auf der Konsole oder Sensor, das ist [Verwaltung dieser gemeinsamen Einstellungen](#).)
 2. Gehen Sie zu den Einstellungen für Standardprioritäten.
 - Klicken Sie auf einer Konsole auf das Symbol Systemeinstellungen  und dann klicken **Prioritäten der Analyse**. Dann klicken Sie **Prioritäten bearbeiten** neben dem Sensor, den Sie ändern möchten.
 - Klicken Sie auf einem Sensor auf das Symbol Systemeinstellungen  und dann klicken **Prioritäten der Analyse**.
 3. Priorisieren Sie Gruppen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
 - a) In der Für Standardanalysen Abschnitt, klicken Sie **eine Gruppe hinzufügen** um die ursprüngliche Gruppe hinzuzufügen oder **Gruppe hinzufügen** um weitere Gruppen hinzuzufügen.

For Standard Analysis

Prioritize devices to receive Standard Analysis by [adding a group.](#)

For Standard Analysis

GROUP

HTTP Servers

NOTE

Add Group

- b) In der **Gruppe** Geben Sie im Dropdownmenü den Namen einer Gerätegruppe ein und klicken Sie dann in den Suchergebnissen auf den Gruppennamen. Geben Sie beispielsweise ein HTTP-Server und wählen Sie die **HTTP-Server** Gerätegruppe.
 - c) Optional: In der **Hinweis** Feld, geben Sie Informationen über die Gruppe ein.
4. In der Automatisch füllen Abschnitt, vergewissern Sie sich **Auf** ist ausgewählt.




Hinweis: Wenn Ihr System Leistungsprobleme hat, klicken Sie auf **Aus**. Nur Geräte, die sich in priorisierten Gruppen befinden, erhalten die Standardanalyse.

5. Klicken Sie oben auf der Seite auf **Speichern**.


Nächste Schritte

Hier sind einige zusätzliche Möglichkeiten, Gruppen zu verwalten und zu verfeinern, die eine Standardanalyse erhalten:

- Wenn Sie mehrere Gruppen hinzufügen, werden die Gruppen von oben nach unten priorisiert. Klicken Sie auf das Symbol oben links neben Gruppe, und ziehen Sie dann die Gruppe an eine andere Position in der sortierten Liste.



- Klicken Sie auf den Scheck ✓ Symbol, um die Gruppe zu verkleinern. Klicken Sie auf den Stift ✎ Symbol, um die Gruppe erneut zu erweitern, wie in der folgenden Abbildung



dargestellt.

- Klicken Sie auf Gehe zu ↗ Symbol neben einem Gruppennamen, um zur Gerätegruppenseite zu navigieren. Auf der Gerätegruppenseite wird angezeigt, welche Geräte und wie viele Geräte sich

in der Gruppe befinden. Das Symbol ist nur verfügbar, wenn die Gruppe zusammengeklappt ist.



- Klicken Sie auf das X-Symbol, um eine Gruppe aus der Liste zu entfernen, wie in der folgenden Abbildung

For Standard Analysis



dargestellt.