



Gemeinsam genutzte Systemeinstellungen verwalten

Veröffentlicht: 2023-09-13


Von einer Konsole, können Sie gemeinsam genutzte Systemeinstellungen für jeden angeschlossenen Sensor zentral verwalten, um Analyseprioritäten, Datensätze, vertrauenswürdige Domänen und Optimierungsparameter zu ermitteln. Sie müssen das Verwaltungssystem für jeden Sensor angeben. Netzwerk-Localities werden zentral von ExtraHop Reveal (x) 360 aus verwaltet.

 **Wichtig:** Management for Analysis Priorities, Collective Threat Analysis, Records, Trusted Domains und Tuning Parameters sind miteinander verknüpft. Wenn Sie die Verwaltung für eine Einstellung übertragen, wird die Verwaltung für alle Einstellungen übertragen.

1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein.
Wiederhole diese Schritte bei jedem Sensor in deiner Umgebung.
2. Klicken Sie auf das Symbol Systemeinstellungen  und wählen Sie dann **Prioritäten der Analyse, Tuning-Parameter**, oder **Sammlung von Schallplatten**.
3. klicken **Verwaltung von Transfers**.
4. Wählen Sie den Konsole.
5. klicken **Übertragung**.

Nur auf einer Konsole können Sie die zentrale Verwaltung für Recordstore-Einstellungen von Drittanbietern oder cloudbasierten Datensatzspeichern konfigurieren. Für jeden Sensor müssen Sie die Verwaltungskonsole angeben oder angeben, ob der Sensor selbst verwaltet wird.

1. Loggen Sie sich in die Administrationseinstellungen auf der Sensor.
2. Klicken Sie im Bereich Datensätze auf **Plattenladen**.
3. Wählen Sie den Konsole aus der Drop-down-Liste.
4. klicken **Eigentum übertragen**.

 **Hinweis:** Die Konsole zeigt keine Liste der angeschlossenen Sensoren an, die diese Einstellungen gemeinsam haben.