

Configuration de sites distants pour des appareils personnalisés

Publié: 2024-08-08

Les appareils personnalisés sont utiles pour surveiller le trafic en dehors de votre domaine de diffusion local, comme les succursales, les magasins ou les cliniques. Vous pouvez collecter des statistiques sur des sites distants concernant des appareils personnalisés afin de savoir facilement comment les sites distants consomment les services et de gagner en visibilité sur le trafic entre les sites distants et un centre de données.


Par exemple, créez un tableau de bord et ajoutez un équipement personnalisé comme source métrique pour consulter les indicateurs du site distant, tels que le débit entrant et sortant, les délais de retransmission, les temps d'aller-retour et les fenêtres nulles. Voir le [Référence des métriques du protocole](#) pour obtenir la liste complète des statistiques et des descriptions des sites distants.

Voici quelques considérations importantes concernant les sites distants pour les appareils personnalisés :

- La configuration du site distant s'applique à tous les appareils personnalisés activés ; vous ne pouvez pas configurer de sites distants pour un équipement personnalisé individuel.
- Les métriques de sites distants ne sont affichées dans le catalogue de métriques et dans l'explorateur de métriques que si la collecte de métriques de sites distants est activée.

Avant de commencer

Tu dois avoir [privilèges d'écriture complets](#) ou supérieur.

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Cliquez sur l'icône des paramètres système  puis cliquez sur **Appareils personnalisés**.
3. Cliquez **Configuration de sites distants**.
4. Sélectionnez ou désactivez le **Collectez les métriques des sites distants** case à cocher.
5. Cliquez **Enregistrer**.