# Stellen Sie einen ExtraHop-Recordstore auf Linux KVM bereit

Veröffentlicht: 2024-09-25

In diesem Handbuch erfahren Sie, wie Sie einen virtuellen ExtraHop-Recordstore auf einer Linux-Kernelbasierten virtuellen Maschine (KVM) bereitstellen und mehrere Recordstore verbinden, um einen Cluster zu erstellen. Sie sollten mit der grundlegenden KVM-Verwaltung vertraut sein, bevor Sie fortfahren.

!

Wichtig: Wenn Sie mehr als einen virtuellen ExtraHop-Sensor bereitstellen möchten, erstellen Sie die neue Instanz mit dem ursprünglichen Bereitstellungspaket oder klonen Sie eine vorhandene Instanz, die noch nie gestartet wurde.

## Anforderungen an das System

Ihre Umgebung muss die folgenden Anforderungen erfüllen, um einen virtuellen Recordstore bereitzustellen:

- () Wichtig: ExtraHop testet virtuelle Cluster auf lokalem Speicher auf optimale Leistung. ExtraHop empfiehlt dringend, virtuelle Cluster auf kontinuierlich verfügbaren Speichern mit niedriger Latenz bereitzustellen, z. B. auf einer lokalen Festplatte, einem Direct Attached Storage (DAS), einem Network Attached Storage (NAS) oder einem Storage Area Netzwerk (SAN).
- Eine KVM-Hypervisor-Umgebung, die den virtuellen Recordstore hosten kann. Der virtuelle Recordstore ist in den folgenden Konfigurationen verfügbar:

Nur Recordstore Manager-Node	5100 V, extra klein	5100v Klein	5100v Mittel	5100v Groß
4 CPUs	4 CPUs	8 CPUs	16 CPUs	32 CPUs
8 GB RAM	8 GB RAM	16 GB RAM	32 GB RAM	64 GB RAM
4 GB Bootdiskette	4-GB-Startdiskette	4-GB-Startdiskette	4-GB-Startdiskette	4-GB-Startdiskette
12 GB	250 GB oder kleinere Datenspeicherfestp	Datenspeicherfestp mit 500 GB oder lawteniger	laddatenspeicherfestp mit 1 TB oder weniger	lattenspeicherfestplatte mit 2 TB oder weniger

Die Hypervisor-CPU sollte Streaming SIMD Extensions 4.2 (SSE4.2) und POPCNT-Befehle unterstützen.

Hinweis Der Knoten nur für Recordstore Manager ist mit einer 12-GB-Datenspeicherfestplatte vorkonfiguriert. Sie müssen manuell ein zweites virtuelles Laufwerk für die anderen Recordstore-Konfigurationen konfigurieren, um Datensatzdaten zu speichern.

Wenden Sie sich an Ihren ExtraHop-Vertriebsmitarbeiter oder den technischen Support, um die für Ihre Anforderungen am besten geeignete Datenspeicher-Festplattengröße zu ermitteln.

Hinweisf: ür KVM-Bereitstellungen wird die Virtio-SCSI-Schnittstelle für die Boot- und Datenspeicherfestplatten empfohlen.

- Ein virtueller Recordstore-Lizenzschlüssel.
- Die folgenden TCP-Ports müssen geöffnet sein:
  - TCP-Port 443: Ermöglicht den Browserzugriff auf die Administrationseinstellungen. Anfragen, die an Port 80 gesendet werden, werden automatisch an den HTTPS-Port 443 umgeleitet.

• TCP-Port 9443: Ermöglicht Recordstore-Knoten die Kommunikation mit anderen Knoten im selben Cluster.

## Inhalt des Pakets

Das Installationspaket für KVM-Systeme ist eine Datei tar.gz, die die folgenden Elemente enthält:

```
EXA-5100v-<x>.xml
Die Domain-XML-Konfigurationsdatei
EXA-5100v-<x>.xml.md5
Die Domain-XML-Prüfsummendatei
extrahop-boot.gcow2
Die Bootdiskette
extrahop-boot.gcow2.md5
Die Prüfsummendatei der Startdiskette
```

## Stellen Sie den virtuellen Recordstore bereit

Gehen Sie wie folgt vor, um den virtuellen Recordstore bereitzustellen:

- Ermitteln Sie die beste virtuelle Bridge-Konfiguration für Ihr Netzwerk
- Bearbeiten Sie die Domain-XML-Konfigurationsdatei und erstellen Sie Ihre virtuelle Appliance
- Erstellen Sie die Datenspeicherfestplatte
- Starten Sie die VM
- Konfigurieren Sie die Explore-Appliance

### Ermitteln Sie die beste Bridge-Konfiguration

Identifizieren Sie die Brücke, über die Sie auf die Verwaltungsschnittstelle Ihres Recordstore zugreifen.

- 1. Stellen Sie sicher, dass der virtuelle Recordstore und alle Benutzer, die auf die Verwaltungsschnittstelle zugreifen müssen, auf die Management Bridge zugreifen können.
- 2. Wenn Sie von einem externen Computer aus auf die Verwaltungsschnittstelle zugreifen müssen, konfigurieren Sie eine physische Schnittstelle auf der Management Bridge.

## Bearbeiten Sie die Domain-XML-Konfigurationsdatei

Nachdem Sie die Management Bridge identifiziert haben, bearbeiten Sie die Konfigurationsdatei und erstellen Sie den virtuellen Recordstore.

- 1. Kontakt ExtraHop-Unterstützung 🛽 um das Explore KVM-Paket zu erhalten und herunterzuladen.
- 2. Extrahieren Sie die Datei tar.gz, die das Installationspaket enthält.
- 3. Kopiere das extrahop-boot.gcow2 Datei auf Ihr KVM-System.
- 4. Öffnen Sie die Domain-XML-Konfigurationsdatei in einem Texteditor und bearbeiten Sie die folgenden Werte:
  - a) Ändern Sie den VM-Namen in einen Namen für Ihren virtuellen ExtraHop-Recordstore. Zum Beispiel:

<name>ExtraHop-EXA-S</name>

b) Ändern Sie den Quelldateipfad ([PATH\_TO\_STORAGE]) an den Ort, an dem Sie die virtuelle Festplattendatei in Schritt 3 gespeichert haben.

source file='/images/extrahop-boot.qcow2'/>

c) Ändern Sie die Quellbrücke für das Verwaltungsnetzwerk (ovsbr0), um dem Namen Ihrer Management Bridge zu entsprechen.

```
<interface type='bridge'>
    <source bridge='ovsbr0'/>
    <model type='virtio'/>
    <alias name='net0'/>
    <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03'
    function='0x0'/>
</interface>
```

 Optional: Wenn Ihre virtuelle Bridge über die Open vSwitch Virtual Switch-Software konfiguriert ist, fügen Sie der Schnittstelle die folgende Einstellung für den virtuellen Porttyp hinzu (nach der Einstellung für die Quellbrücke):

<virtualport type='openvswitch'>
</virtualport>

5. Speichern Sie die XML-Datei.

#### Erstellen Sie die Datenspeicherfestplatte

Erstellen Sie die Datenspeicherfestplatte so, dass der zugewiesene Speicherplatz groß genug ist, um die Art von Datensätzen zu speichern, die Sie für die gewünschte Menge an Lookback speichern möchten.

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Datenspeicherfestplatte zu erstellen:

Wo *<size>* ist die Größe der Festplatte in Gigabyte. In diesem Beispiel wird ein qcow2-Image mit einer maximalen Größe von 2 TB erstellt:

gemu-img create -f gcow2 /home/extrahop/extrahop-data.gcow2 2000G

#### Den Recordstore erstellen

Erstellen Sie den virtuellen Recordstore mit Ihrer überarbeiteten Domain-XML-Konfigurationsdatei, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

virsh define <EXA-5100v-<x>.xml>

Wo <EXA-5100v-<x>.xml> ist der Name Ihrer Domain-XML-Konfigurationsdatei.

#### Starten Sie die VM

1. Starten Sie die VM, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

virsh start <vm\_name:

Wo <*vm\_name*> ist der Name Ihres virtuellen ExtraHop-Recordstores, den Sie in Schritt 4 des Bearbeiten Sie die Domain-XML-Datei Abschnitt.

2. Melden Sie sich bei der KVM-Konsole an und zeigen Sie die IP-Adresse für Ihren neuen virtuellen ExtraHop-Recordstore an, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

virsh console <vm\_name>

## (Optional) Konfigurieren Sie eine statische IP-Adresse

Standardmäßig ist das ExtraHop-System mit aktiviertem DHCP konfiguriert. Wenn Ihr Netzwerk DHCP nicht unterstützt, müssen Sie eine statische Adresse manuell konfigurieren.

- 1. Melden Sie sich beim KVM-Host an.
- 2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um über die virtuelle serielle Konsole eine Verbindung zum ExtraHop-System herzustellen:

virsh console <vm\_name>

Wo <*vm\_name*> ist der Name Ihrer virtuellen Maschine.

3. Drücken Sie zweimal die EINGABETASTE, um zur Systemanmeldeaufforderung zu gelangen.

```
ExtraHop Discover Appliance Version 7.8.2.2116
IP: 192.0.2.81
exampleium login:
```

- 4. Geben Sie an der Anmeldeaufforderung ein Schale, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
- 5. Geben Sie an der Passwortaufforderung Folgendes ein Standard, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
- 6. Führen Sie die folgenden Befehle aus, um die statische IP-Adresse zu konfigurieren:
  - a) Aktiviere privilegierte Befehle:

enable

- b) Geben Sie an der Passwortaufforderung Folgendes ein Standard, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
- c) Rufen Sie den Konfigurationsmodus auf:

configure

d) Rufen Sie den Schnittstellenkonfigurationsmodus auf:

interface

e) Starte den ip Befehl und spezifizieren Sie die IP-Adresse und DNS Einstellungen im folgenden Format:

```
ip ipaddr <ip_address> <netmask> <gateway> <dns_server>
Zum Beispiel:
```

ip ipaddr 10.10.2.14 255.255.0.0 10.10.1.253 10.10.1.254

f) Verlassen Sie den Schnittstellenkonfigurationsmodus:

exit

g) Speichern Sie die laufende Konfigurationsdatei:

running\_config save

h) Typ y und drücken Sie dann ENTER.

## Konfiguriere den Recordstore

Nachdem Sie die IP-Adresse für den Recordstore erhalten haben, melden Sie sich bei den Administrationseinstellungen im Recordstore an über https://<extrahop-hostname-or-IPaddress>/admin und führen Sie die folgenden empfohlenen Verfahren aus.

**Hinwei** Der Standard-Login-Benutzername ist setup, und das Passwort ist default.

- Registrieren Sie Ihr ExtraHop-System 🗹
- Verbinden Sie den EXA 5200 mit dem ExtraHop-System 🖪
- Datensatzdaten an den Recordstore senden
- Überprüfen Sie die Recordstore-Checkliste nach der Bereitstellung 🛽 und konfigurieren Sie zusätzliche Recordstore-Einstellungen.

## **Einen Recordstore-Cluster erstellen**

Für die beste Leistung, Datenredundanz und Stabilität müssen Sie mindestens drei ExtraHop-Recordstores in einem Cluster konfigurieren.

Wenn Sie einen Recordstore-Cluster erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie alle Knoten, einschließlich Manager-Knoten, am selben Standort oder Rechenzentrum bereitstellen. Weitere Informationen zu unterstützten Recordstore-Cluster-Konfigurationen finden Sie unter Richtlinien für Recordstore-Cluster Z.

() Wichtig: Wenn Sie einen Recordstore-Cluster mit sechs bis neun Knoten erstellen, müssen Sie den Cluster mit mindestens drei Nur-Manager-Knoten konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Bereitstellung von Knoten nur für Manager ?.

Im folgenden Beispiel haben die Recordstores die folgenden IP-Adressen:

- Knoten 1:10.20.227.177
- Knoten 2:10.20.227.178
- Knoten 3:10.20.227.179

Sie verbinden die Knoten 2 und 3 mit Knoten 1, um den Recordstore-Cluster zu erstellen. Alle drei Knoten sind Datenknoten. Sie können keinen Datenknoten mit einem Manager-Knoten verbinden oder einen Manager-Knoten mit einem Datenknoten verbinden, um einen Cluster zu erstellen.

() Wichtig: Jeder Knoten , dem Sie beitreten, muss dieselbe Konfiguration (physisch oder virtuell) und dieselbe ExtraHop-Firmware-Version haben.

#### Bevor Sie beginnen

Sie müssen die Recordstores bereits in Ihrer Umgebung installiert oder bereitgestellt haben, bevor Sie fortfahren können.

- 1. Loggen Sie sich in die Administrationseinstellungen aller drei Recordstores ein mit dem setup Benutzerkonto in drei separaten Browserfenstern oder Tabs.
- 2. Wählen Sie das Browserfenster von Knoten 1 aus.
- 3. In der Status und Diagnose Abschnitt, klicken **Fingerabdruck** und notieren Sie sich den Fingerabdruckwert.

Sie werden später bestätigen, dass der Fingerabdruck für Knoten 1 übereinstimmt, wenn Sie die verbleibenden zwei Knoten verbinden.

- 4. Wählen Sie das Browserfenster von Knoten 2 aus.
- 5. In der Erkunden Sie die Cluster-Einstellungen Abschnitt, klicken Sie Cluster beitreten.
- 6. In der **Gastgeber** Feld, geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse von Datenknoten 1 ein und klicken Sie dann auf **Weiter**.

Hinweißeben Sie bei cloudbasierten Bereitstellungen unbedingt die IP-Adresse ein, die in der Schnittstellentabelle auf der Seite Konnektivität aufgeführt ist.

7. Vergewissern Sie sich, dass der Fingerabdruck auf dieser Seite mit dem Fingerabdruck übereinstimmt, den Sie in Schritt 3 notiert haben.

•	😑 🔷 🐲 10.20.227.177 - ExtraHop Admi 🗙 🐄 10.20.227.178 - Cluster Membe 🗙 🐄 ExtraHop - Join				
←	$\rightarrow$ C A Not	Secure https://10.20.227.219/admin/exa/join/2			
		OP Welco			
	Admin - Join Cluster				
	Host:	10.20.227.177			
	Fingerprint:	0C:CF:FA:2D:93:D2:66:20:87:08:79:07:AE:A6:8E:26:61:82:29:0C:BC:7E:29:55:24:17:C			
	Version:	7.4.0.1357			
	Setup Password:				

- In der Passwort einrichten Feld, geben Sie das Passwort für den Knoten 1 ein setup Benutzerkonto und klicken Sie dann auf Beitreten.
   Wenn der Join abgeschlossen ist, wird Erkunden Sie die Cluster-Einstellungen Abschnitt hat zwei neue Einträge: Cluster-Mitglieder und Cluster-Datenmanagement.
- Klicken Sie Cluster-Mitglieder.
   Sie sollten Knoten 1 und Knoten 2 in der Liste sehen.

• 10.20.227.178 -	Cluster Membe ×			
C A Not Secure	https://10.20.227	178/admin/exa/nodes/		
				Wel
Admin -> Cluster Members				
Admin + Cluster Members Cluster Mem Nickname	bers Host	Firmware Version	License Status	C
Admin + Cluster Members Cluster Members Nickname 10.20.227.177	bers Host 10.20.227.177	Firmware Version 7.4.0.1357	License Status Nominal	C

10. In der Status und Diagnose Abschnitt, klicken Erkunden Sie den Cluster-Status.

Warten Sie, bis das Statusfeld auf Grün wechselt, bevor Sie den nächsten Knoten hinzufügen.

11. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 10, um jeden weiteren Knoten mit dem neuen Cluster zu verbinden.

Hinweis<sup>1</sup> m zu vermeiden, dass mehrere Cluster erstellt werden, fügen Sie immer einen neuen Knoten einem vorhandenen Cluster und nicht einer anderen einzelnen Appliance hinzu.

12. Wenn Sie alle Ihre Recordstores zum Cluster hinzugefügt haben, klicken Sie auf **Cluster-Mitglieder** in der Erkunden Sie die Cluster-Einstellungen Abschnitt.

Sie sollten alle verbundenen Knoten in der Liste sehen, ähnlich der folgenden Abbildung.

Intersection of the second	10.20.227.179 - Cluster Membe ×	Guest
← → C ▲ Not Secure   https://10.20.227.219/admin/exa/nodes/		:
	Welcome, setup. Change default password Log Out Help	
Admin > Cluster Members	Hostname: 10.20.227.219 SID: EXTR-EXTR Version: 7.4.0.135	7

#### Cluster Members

Nickname	Host	Firmware Version	License Status	Connection Status	Actions
10.20.227.177	10.20.227.177	7.4.0.1357	Nominal	Connected	Remove Node
10.20.227.178	10.20.227.178	7.4.0.1357	Nominal	Connected	Remove Node
10.20.227.179 (this node)	10.20.227.179	7.4.0.1357	Nominal	Connected	Leave Explore Cluster

13. In der Erkunden Sie die Cluster-Einstellungen Abschnitt, klicken **Cluster-Datenmanagement** und stellen Sie sicher, dass **Replikationsstufe** ist eingestellt auf **1** und **Neuzuweisung von Shards** ist **AUF**.

## Verbinden Sie den Recordstore mit einer Konsole und allen Sensoren

Nachdem Sie den Recordstore bereitgestellt haben, müssen Sie von der ExtraHop-Konsole aus eine Verbindung herstellen und alle Sensoren bevor Sie Datensätze abfragen können.

Wichtig: Verbinden Sie den Sensor mit jedem Recordstore-Knoten, sodass der Sensor die Arbeitslast auf den gesamten Recordstore-Cluster verteilen kann.

Hinweis Wenn Sie alle Ihre Sensoren von einer Konsole aus verwalten, müssen Sie diesen Vorgang nur von der Konsole aus ausführen.

- 1. Loggen Sie sich in die Administrationseinstellungen des ExtraHop-Systems ein über https:// <extrahop-hostname-or-IP-address>/admin.
- 2. In der ExtraHop Recordstore-Einstellungen Abschnitt, klicken Sie **Synchronisiere Recordstore**.
- 3. Klicken Sie Neues hinzufügen.
- 4. Geben Sie im Abschnitt Node 1 den Hostnamen oder die IP-Adresse eines beliebigen Recordstore im Cluster ein.
- 5. Klicken Sie für jeden weiteren Knoten im Cluster auf **Neues hinzufügen** und geben Sie den individuellen Hostnamen oder die IP-Adresse für den Knoten ein.
- 6. Klicken Sie Speichern.
- 7. Vergewissern Sie sich, dass der Fingerabdruck auf dieser Seite mit dem Fingerabdruck von Knoten 1 des Recordstore-Clusters übereinstimmt.
- 8. In der Entdecke das Setup-Passwort Feld, geben Sie das Passwort für den Knoten 1 ein setup Benutzerkonto und klicken Sie dann auf **Verbinden**.
- 9. Wenn die Recordstore-Cluster-Einstellungen gespeichert sind, klicken Sie auf Erledigt.

### Datensatzdaten an den Recordstore senden

Nachdem Ihr Recordstore mit Ihrem verbunden ist Konsole und Sensoren, Sie müssen die Art der Datensätze konfigurieren, die Sie speichern möchten.

siehe Aufzeichnungen 🗹 für weitere Informationen zu Konfigurationseinstellungen, zum Generieren und Speichern von Datensätzen und zum Erstellen von Datensatzabfragen.